


# タブレットパソコン専用フィルター (Rejustテープ仕様) 取付説明書


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。  
ご使用にあたっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

## 取付方法


本品と説明書のフィルター形状は違いますが、取付要領は同じです。




1 タブレットモニター面のホコリや汚れをきれいにふき取っておきます。



2 装着位置を確認しながら、フィルターを画面に置いてください。



3 フィルターが汚れないようにして、軽く押さえながら4辺の青いつまみをゆっくり引っぱって、はく離フィルムをはがしてください。




4 傷ついたり汚れないように柔らかい布などを使ってフィルター側から接着テープ面をセンターより端の方に押し進めるようにして密着させてください。

### お手入れ方法

フィルターの汚れ落としは、必ず「シモントル」(別売)をご使用ください。拭き跡が残らず、静電気防止効果もありホコリの再付着を防ぐとともに除菌効果で清潔画面を保ちます。

### 画面への吸着が弱くなったとき

テープ面に軽く水道水を垂らして指先でやさしくこすって汚れやホコリを落として、乾燥させてから画面に装着してください。繰り返しお使いいただけます。



### 使用上のご注意

- 気温50℃以上になる場所でのご使用は避けてください。
- フィルターの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱いはいないに。
- 特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、専用クリーナー「シモントル」をご使用ください。



**注意** ・フィルターの縁(断面部)で怪我などしないよう取扱いにご注意ください。

※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

Since 1969

光興業株式会社