

取付方法（ツメ型ストッパーをご使用の時）

1 ツメ型ストッパー

白濁している方が粘着付部分
折れやすくミシン加工

1. 付属のツメ型ストッパーのミシン線の部分を1枚ずつ切り離してください。(5枚組)

2

フィルター本体

フィルター本体

2. フィルターの表裏面を確認し表面を上にしてモニター上に置いてください。

3

モニターベゼル部(枠) ※フィルターと液晶画面の間に隙間ができる場合は、予備のツメ型ストッパーを押さえて下さい。

フィルター

ツメ型ストッパーの粘着付部分がフィルターにかからないようご注意ください。

※ツメ型ストッパーの粘着位置は 4 5 をご参照下さい。

3. フィルターを押さえるようにしながらモニターのベゼル部分にツメ型ストッパーの粘着付部分をお貼りください。フィルターに粘着付部分が着かないようご注意ください。

4 ツメ型ストッパー粘着位置①
(フィルターを繰り返し、つけはしずする場合)

※図は貼付推奨位置です。

4. 画面のお手入れ時にはフィルターを上部に静かに引き上げ外してください。再装着のときはもとに差し込んでください。

5 ツメ型ストッパー粘着位置② (フィルターを固定する場合)

5. 画面の大きさに応じて、ツメ型ストッパーをお取付け下さい。

※図は貼付推奨位置です。